











BOBY

BANQUETTE CLIC-CLAC 3 PLACES NOTICE DE MONTAGE







PIÈCES ET MATÉRIEL



ÉTAPE 1




ÉTAPE 2




UTILISATION DE VOTRE BANQUETTE

ÉTAPE 3



ÉTAPE 4



ÉTAPE 5

